## HITACHI Inspire the Next

# クッキングガイド

〈取扱説明書·料理集〉

保証書・カンタンご使用ガイド別添付

日立過熱水蒸気オーブンレンジ家庭用

型式 MRO-GV100

たいの塩金焼き 熱風2段ビッグオープン

日立過熱水蒸気オーブンレンジ

このたびは日立過熱水蒸気オーブンレンジをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 このクッキングガイドをよくお読みになり、正しくお使いください。

お読みになったあとは、保証書、カンタンご使用ガイド とともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」 → P.8~12 をお読みいただき、 正しくお使いください。



プラチナ(S)



パールレッド(R)



# はじめに

#### 一度ドアを開閉し、表示部に「0」を まず 確認 表示させてからお使いください。

●使用していないときの消費電力を節約 するため、「0」表示の状態で放置すると、 約10分後に、自動的に電源を切ります。

また、電源プラグをコンセントに 差し込んだだけでは

電源は入りません。 (待機時消費電力オフ機能)



ドアを開閉すると電源が「入」に なり、表示部に「0」を表示します。 「電源の入れかた」 → P.4

#### オート調理を上手に使うために

- ●食品の分量をはかってオートメニューで 調理するトリプル重量センサー(GPS\*)が 内蔵されています。
- ●加熱方法や時間、温度の設定が不要な 39種類のオートメニューを用意してい

ます。メニューを 選んでスタートする だけで上手に仕上が ります。



※GPSとはGram(重さ)Position(位置)Systemの略

ときどき「0点調節」が必要です。 → P.5

#### わがや流あたため

- ●わがや流あたためは、ご使用になる容器 を、あらかじめ計量、登録しておけば、 いつでも自分のお好みの仕上がりに あたためる機能です。 → P.29~31
- ●登録せずに、その時々に使用する容器の 重さを計り、最適にあたためることも できます。(→ P.31)

# もくじ

まり 唯一心	
はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
初めて使うときの確認と準備 ・・・・・・・	4~5
<ul><li>据え付けの確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	4
<ul><li>電源の入れかた ・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	4
・空焼き(脱臭)のしかた・・・・・・・・・・	5
<ul><li>O点調節のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	5
各部のなまえ・操作パネル・付属品 ・・・	6~7
安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8~12
加熱のしくみ ・・・・・・	13
付属品の使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14~17
<ul><li>オート調理で使う付属品・・・・・・・・・</li></ul>	14~15
• 手動調理で使う付属品・・・・・・・・・・	16
• テーブルプレートのセットのしかた・・・	16
• 給水タンクの使いかた	
(スチーム機能を使うときセットします。)・・・・・・・	17
使える容器・使えない容器 ・・・・・・・・・	18~19

#### 使いかたとコッ

上手な使いかた・調理のコツ ・・・・・・・	20~21
・食品の分量と容器の大きさ・重さ・・・・・	20
• 食品を置く位置・・・・・・・・・・・・・・・・	20
• 2個以上の食品の同時あたため・・・・・・・	20
• オート調理の仕上がり調節・・・・・・・・	21
・調理中の仕上がり状態確認・・・・・・・・	21
• オート調理後の追加加熱・・・・・・・・・	21
・調理後の食品(容器)や付属品の取り出し・・・・	21
・終了音(メロディー)の切り替え ・・・・・・	21

#### あたためる

		)あたため・・・・・・・	22~23
1 あた	ため		

・常温や冷蔵で保存した食品の 異なる2品(ごはん・お総菜など)の同時あたため ..... 24 1 あたため

• 冷凍や冷蔵で保存した食品の 異なる2品(冷凍ごはん・お総菜など)の同時あたため 25

5 冷凍(左)と冷蔵(右)

• 角	<b>犀凍あたため、スチームあたため、飲み物、</b>	
	177 007101007	26~2
	2解凍あたため	
- =	3スチームあたため 4天ぷらあ	たた
	5牛乳 10㎡…以大+++	- H (\D)
	10パリッとあたため(冷蔵)   11パリッとあたカ	こめ(河が
• [	わがや流」でごはん、おかず、飲み	物を
		9~3
_	<u>わがや流</u> つた ディスクタ ディスク	
_	35ごはん  36冷凍ごはん  37汁物  38牛乳  39酒かん	
	<u> </u>	29
	<ul><li>登録した容器を使ってあたためる・・</li></ul>	30
	<ul><li>容器の重さを登録しないで・・・・・・</li></ul>	31
	あたためる	<b>.</b>
下	ごしらえする	
		2~3
	るで無め <i>所体 <mark>(7所外)</mark></i> 野菜の加熱(ゆでる) ······	34
_	3葉・果菜 9根菜	0 1
調	理する	
調	理する 予熱「無」メニューの調理 ··· ■	35
調		,
調	予熱「無」メニューの調理 ・・・	]
調	予熱「無」メニューの調理…12茶わん蒸し13豚肉の蒸し物14たいの塩釜焼き15蒸し焼き	]
調:	予熱「無」メニューの調理…12茶わん蒸し13豚肉の蒸し物14たいの塩釜焼き15蒸し焼き16焼きそば17焼きとり	]
予	予熱「無」メニューの調理・・・12茶わん蒸し 13豚肉の蒸し物14たいの塩釜焼き 15蒸し焼き16焼きそば 17焼きとり18グラタン 21オーブン天ぷら	]
予熱「	予熱「無」メニューの調理・・・12茶わん蒸し 13豚肉の蒸し物14たいの塩釜焼き 15蒸し焼き16焼きそば 17焼きとり18グラタン 21オーブン天ぷら22簡単パン 25スポンジケーキ	]
予	予熱「無」メニューの調理…12茶わん蒸し13豚肉の蒸し物14たいの塩金焼き15蒸し焼き16焼きそば17焼きとり18グラタン21オーブン天ぷら22簡単パン25スポンジケーキ26肉じゃが27自家製食品	] <u>int</u> ]
予熱「	予熱「無」メニューの調理・・・12茶わん蒸し 13豚肉の蒸し物14たいの塩釜焼き 15蒸し焼き16焼きそば 17焼きとり18グラタン 21オーブン天ぷら22簡単パン 25スポンジケーキ	] <u>int</u> ]
予熱「	予熱「無」メニューの調理…12茶わん蒸し13豚肉の蒸し物14たいの塩金焼き15蒸し焼き16焼きそば17焼きとり18グラタン21オーブン天ぷら22簡単パン25スポンジケーキ26肉じゃが27自家製食品	] <u>int</u> ]
予熱「	予熱「無」メニューの調理…12茶わん蒸し13豚肉の蒸し物14たいの塩釜焼き15蒸し焼き16焼きそば17焼きとり18グラタン21オーブン天ぷら22簡単パン25スポンジケーキ26肉じゃが27自家製食品標準調理(「ヘルシー」調理も選べま	 いも                   
予熱「	予熱「無」メニューの調理・・・12茶わん蒸し13豚肉の蒸し物14たいの塩釜焼き15蒸し焼き16焼きそば17焼きとり18グラタン21オーブン天ぷら22簡単パン25スポンジケーキ26肉じゃが27自家製食品標準調理(「ヘルシー」調理も選べま30ハンバーグ31鶏のハーブ焼	 いも                   
予熱「	予熱「無」メニューの調理 ・・・  12茶わん蒸し 13豚肉の蒸し物 14たいの塩釜焼き 15蒸し焼き 16焼きそば 17焼きとり 18グラタン 21オーブン天ぷら 22簡単パン 25スポンジケーキ 26肉じゃが 27自家製食品 標準調理 (「ヘルシー」調理も選べま 30ハンバーグ 31鶏のハーブ焼 32鶏の照り焼き 33鶏のから揚 34焼き豚	 いも                   
予熱「	予熱「無」メニューの調理 ・・・  12茶わん蒸し   13豚肉の蒸し物   14たいの塩釜焼き   15蒸し焼き   16焼きそば   17焼きとり   18グラタン   21オーブン天ぷら   22簡単パン   25スポンジケーキ   26肉じゃが   27自家製食品   標準調理   (「ヘルシー」調理も選べま   30ハンバーグ   31鶏のハーブ焼   32鶏の照り焼き   33鶏のから揚	 いも                   
予熱「	予熱「無」メニューの調理 ・・・  12茶わん蒸し 13豚肉の蒸し物 14たいの塩釜焼き 15蒸し焼き 16焼きそば 17焼きとり 18グラタン 21オーブン天ぷら 22簡単パン 25スポンジケーキ 26肉じゃが 27自家製食品 標準調理 (「ヘルシー」調理も選べま 30ハンバーグ 31鶏のハーブ焼 32鶏の照り焼き 33鶏のから揚 34焼き豚  予熱「有」メニューの調理	 いも                   
予熱「	予熱「無」メニューの調理 ・・・  12茶わん蒸し 13豚肉の蒸し物 14たいの塩釜焼き 15蒸し焼き 16焼きそば 17焼きとり 18グラタン 21オーブン天ぷら 22簡単パン 25スポンジケーキ 26肉じゃが 27自家製食品 標準調理 (「ヘルシー」調理も選べま 30ハンバーグ 31鶏のハーブ焼 32鶏の照り焼き 33鶏のから揚 34焼き豚	 
予熱「	予熱「無」メニューの調理 ・・・  12茶わん蒸し 13豚肉の蒸し物 14たいの塩釜焼き 15蒸し焼き 16焼きそば 17焼きとり 18グラタン 21オーブン天ぷら 22簡単パン 25スポンジケーキ 26肉じゃが 27自家製食品 標準調理 (「ヘルシー」調理も選べま 30ハンバーグ 31鶏のハーブ焼 32鶏の照り焼き 33鶏のから揚 34焼き豚  予熱「有」メニューの調理	 

23フランスパン 24クリスピーピザ

#### レンジ加熱

• 一定の出力 (W) で加熱する・・・・・	38~39
• 加熱途中で出力(W)を自動的に下	げる
(リレー加熱)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40

#### 「グリル」加熱

魚など表面に焦げ目をつけながら加熱する・・41

#### オーブン 加熱

	予熱「有」で加熱する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	42~43
끩.	予熱「無」で加熱する・・・・・・・・	44

#### スチーム ナノスチーム (過熱水蒸気)との 組み合わせ

レンジ、グリル、オーブン加熱にスチーム、 ナノスチーム(過熱水蒸気)を組み合わせる 45

発酵	
• スチームレンジ発酵で加熱する・・・・	46
• スチームオーブン発酵で加熱する・・	47
手動調理をするときの加熱時間・・・	48~49

#### お手入れ

・水抜きのしかた ・・・・・・・・・	51
28清掃	
・においが気になるとき(脱臭) ‥‥	51
29脱臭	
・加熱室の清掃のしかた ・・・・・・・	51
28清掃	

・本体・付属品のお手入れ…… 50~51

#### こんなときは

●うまく仕上がらないとき ・・・・・・・	52~55
●お困りのときは ・・・・・・・・・・	55~57
●お知らせ表示が出たとき ・・・・・・・	57
●保証とアフターサービス・・・・・・・	111
●ご相談窓口 ・・・・・・・・・・・・・・・	111
●什様 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	裏表紙


<b>斗理集</b>	58~110

•	料理集	もくじ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	58~59
•	料理集	さくいん・・・・・・・・・	109~110

# 初めて使うときの確認と準備

## 据え付けの確認 →P.9、12

- ●設置の際は下図にしたがって放熱スペースをあけてください。 ※後部上面に排気口があり、熱気が出ます。
- ●本体の背面は、壁や家具などぴったりつけてても大丈夫ですが次のことを確認してください。
- 壁や収納棚が熱に弱い物ではありませんか。
- ・壁の材質によっては本体の接触跡が つく場合がありますので、少し隙間を あけてください。背面の壁がガラスの 場合、20cm以上間があいていますか。 ※近いと温度差で割れるおそれがあり ます。



※後部上面に排気口があり、熱気が出ます。十分な放熱スペースが ないと、壁面が変色したり、本体が故障する原因になります。

- ●熱に弱い物やカーテンのそばに据え付けないでください。
- ●底面の吸気口をふさぐ設置はしないでください。
- ●事故防止のため、アースを確実に取り付けてください。 → P.9、12
- ●5面(上面・左側面・右側面・後面・底面)を囲む設置はしない。

## 電源の入れかた

ドアを開けると電源が入ります。(表示部に「ひ」を表示)


●使用していないときの消費電力を節約するため 電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは 電源は入りません。



●一度ドアを開けると電源が入り、表示部に「ひ」を表示 します。



■電源を「入」の状態で放置すると、約10分後には、自動的に電源が切れます。(待機時消費電力オフ機能)



## 空焼き(脱臭)のしかた

29脱臭

テーブルプレート、黒皿、焼網

を入れない。

給水タンク[空]

梱包材もすべて取る。

めて使うときの確認と準備

●加熱室壁面には錆を防ぐため油が塗ってあります。初めてお使いになるときには、「空焼き(脱臭)」 を次の手順で行い、油を焼き切ってください。



加熱室を空の状態にして、 ドアを閉める

メニュー選択温度等 あたため スタート

を回し29脱臭を選択する

※空焼き(脱臭)はヒーター(グリル・オーブン加熱 で行います。加熱時間は20分です。

2



を押してスタートする

終了音が鳴ったら終了です

加熱方法 オーブングリル **29** (メニュー番号)

加熱方法:始め<mark>グリル</mark>、途中から<mark>オーブン</mark>加熱に切り替わります。







(やけど・けが・火災の原因になります)

- ●空焼き(脱臭)の加熱中や終了後しばらくは、本体(ドア、キャビネット、加熱室とその周辺)に触れない。
- ●空焼き(脱臭)を行うときは、加熱室に何も入れない。




- ●空焼き(脱臭)を行うときは、油の焼ける臭いや、煙が出る場合があるので、窓を 開けるか、換気扇を使って換気を行う。
- 煙や臭いなどに敏感な小鳥などの小動物は、別の部屋に移す。

# 0点調節のしかた(加熱室が冷めてから)

●オート調理は、加熱方法や時間、温度の設定が不要で、メニューを選んでスタートするだけで自動で 調理します。 仕上がりをよくするため、食品を入れた容器の重さを計る重量センサーを内蔵してい ます。初めてお使いになるときには、この重量センサーの「O点調節」を次の手順で行ってください。

1 加熱室底面にテーブルプレートをセットして、ドアを閉める < テーブルプレートのセットのしかたは → P.16




表示部に「O」を表示させた状態で、ドアを閉めてとりました3秒以上押す


ピッとブザーが鳴り、庫内灯と計量中の表示が点灯し、数秒後に、O点調節が完了します。 庫内灯と計量中の表示が消灯したら終了です。



よい仕上がりを保つために、1ヶ月に1回程度「0点調節」をしてください。

# 各部のなまえ・操作パネル・付属品





# 操作パネルのはたらき

#### ナビダイヤル操作機能

点滅して次の操作の順序を知らせます。

●操作ボタンを押すと、続いて操作するダイ ヤルやボタンのランプが点滅、点灯します。 (点灯は必要に応じて選び、

点滅で決定します。)加熱が 開始すると消えます。



#### 表示部

設定内容や運転状況を表示 します。(表示は全点灯イメ-ジ図です。)

#### 仕上がりを選ぶ

オート調理の什上がりの設 定を行います。

### → P.21


#### 手動調理を決定する

手動調理の加熱の種類、温 度、時間を押して決定しま ਰ<sub>0</sub> → P.38~47

#### メニューや時間を選ぶ

オート調理のメニュー番号や 手動調理の時間や温度などの 設定を回して行います。

→ P.22~37) → P.38~47、51



#### オート調理表示

オート調理で選択できる メニューを番号とともに ドアの前面部分に表示し ています。

#### ヘルシー

ボタンを押すと 30ハンバーグー 34焼き豚 が「ヘルシー」調理になりま す。(→ P.36)

#### わがや流メニューを呼出す

35ごはん ~ 39酒かん のメニューを呼出しま す。→ P.29~31

#### 容器を計量、登録する

35ごはん~ 39酒かん に使うお手持ちの容器を 計量したり登録するとき 押します。 **→ P.29~31** 

#### 加熱をスタートする

1あたため 、オート調理、 手動調理などの運転をスタート するときに押します。

#### とりけしをする

設定内容や運転のとりけし をするときに押します。

## 付属品

■テーブルプレート (セラミック製)



■黒皿2枚 (ホーロー製)



■焼網



■給水タンク



■カンタンご使用ガイド

■保証書

#### 黒皿用の「取っ手」(別売品)

黒皿用「取っ手」を別売品として扱っ ています。お買い上げの販売店にご 相談ください(黒皿以外には使用で きません)



厚めの乾いたふきんやお手 持ちのオーブン用手袋を 使い、両手で黒皿を取り出 します

2010年6月現在

部品名	部品番号	希望小売 価 格
取っ手	MRO-V1 005	<b>840円</b> (税抜800円)

# 安全上のご注意 この製品は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

人身への危害、財産への損害を未然に防ぐため、お守りいただくことを、次のように区分して説明しています。 本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

を区分して、説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度 ■お守りいただく内容を図記号で区分して説明し ています。



「死亡または重傷を負うおそれが **. 危険** | 死亡または<sub>里傷を</sub>を 特に高い」内容です。



安全上のご注意

「死亡または重傷を負うおそれが ある」内容です。



「傷害を負うおそれや、物的損害の 発生のおそれがある」内容です。



「警告や注意を促す」内容です。



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「指示」 内容です。

#### 製品内部には高圧部があります

# 个危険



改造はしない 修理技術者(サービスマン)以外の人は 修理・分解をしない

火災・感電・けがの原因になります

故障した場合は、お買い上げの販売店にご 相談ください。



吸気口・排気口・給水タンク収納部など、 製品の穴やすき間に指や物を差し込ま ない(特に子供のいたずらなどに注意する)

火災・感電・けがの原因になります

異物が本体に入った場 合は、電源プラグを抜 いて、お買い上げの販 売店にご相談ください。



#### 電源プラグ・電源コード・コンセントは



ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電のおそれがあります

#### ぬれ手禁止



傷付いたもの、ゆるんだコン セントを使用しない

感電・発火・火災の原因になります



電源は、交流100V・定格15A以上の コンセントを単独で使用する

ほかの器具との併用は、コンセン ト部が異常発熱して、発火の原因 になります。



(タコ足配線は禁止)



電源プラグ、電源コードを傷つけない

感電・発火・火災の原因になります

傷つけのおそれのある取り扱い例

- ●加工する
- ●束ねる
- ●無理に曲げる ●重いものを載せる ●挟み込む
- ●引っ張る
- ●ねじる



電源プラグのほこりは確実に拭き取る(特 に刃や刃の取り付け面)

ほこりに湿気がたまり、絶縁が弱まり、火災 の原因になります



長期間使用しないときは、電源プラグ をコンセントから抜く

絶縁が弱まり、漏電・感電・火災の原因になり



電源コードは排気口などの高温部に近 づけない 排気口

電源コードを傷める 原因になります



電源プラグを抜くときは、電源コード を引っ張って抜かない

断線して、発火の原因になります 電源プラグを持って抜いてください。

#### 据え付けは

#### 次のような場所では使用しない

- ●幼児の手の届く場所
- 事故・やけど・けがの原因になります
- ●カーテンやスプレー缶など燃えやすい物の近く
- ●たたみ、じゅうたん、テーブルクロスなど、熱に弱い物の上



オーブンやグリル 加熱時などの高温 で、引火の原因に なります



#### 本体の上にものを置かない


オーブンやグリル加熱時などは、高温となり過熱して焦げたり、変形することがあります



製品や付属品の梱包材はすべて取り除き、ポリ袋は幼児の手の届かない場所に保管、または廃棄する 梱包材の発火、ポリ袋をかぶることによる窒息事故の原因になります



5面(上面・左側面・右側面・後面・底面)を囲む設置はしない



上面

後面

右側面

流しやコンロなど、水のかかるところや火気・熱気の近くで使用しない 感電や漏電、発火の原因になります

水平で丈夫な場所に据え付ける



不安定な場所は、振動・騒音・本体落下の原因になります


#### 本体と壁などの間は、下表の距離以上にあける

距離をあけないと、壁や置いたものが過熱して、変色・変形・発 火する原因になります

この電子レンジは、「消防法 設置基準」に基づく試験基 準に適合しています。

場所	上方	下方	左方	右方	前方	後方
隔離距離(cm)	10	0	4.5	4.5	開放	0

「消防法 設置基準」組込型



#### 周囲の保護のために

周囲が熱に弱い壁材や家具でない場所・コンセントが排気口近傍に無い場所に据え付けてください。 後方がガラスの場合、温度差で割れるおそれがあるので、20cm以上あけてください。 表や図の距離をあけても、排気で汚れたり結露することがあります。距離をさらにあけるか、 壁面側にアルミホイルを貼ると汚れや結露を軽減できます。

#### アース線は



#### アースを確実に取り付ける

感電や漏電の原因になります <sub>アース線を接続せょ</sub>コンセントにアース端子がある 場合アース線先端の被覆を取り、

芯線をアース端子に確実に取り

- ●アース端子がない場合は、アース設置工事する 接地工事には「電気工事士」の有資格者による接地工事 が法律で義務付けられています。お買い上げの販売店 にご相談ください(本体価格には、工事費は含まれていません)
- ●湿気の多い場所や水気のある場所に設置する場合は、 感電事故を防止するため「電気工事士」の有資格者によ るD種接地工事が法律で義務付けられています → P.12

ガス管、水道管、電話や避雷針のアースには取り付けないでください(法令で禁止されています)。




子供だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない

やけど・感電・けがの原因になります



調理の目的以外には使用しない やけど・けが・火災の原因になります





安全上のご注意

ドアに物をはさんだまま調理しない 電波もれや熱もれによる傷害・やけどの・発火・ 火災の原因になります



本体が転倒・落下した場合は、そのまま 使用しない

電波もれや熱もれ・感電・やけどの原因になります お買い上げの販売店へ点検をご依頼ください 転倒・落下を防ぐ「転倒防止金具」(別売品)をご 利用ください(部品番号MRO-N80-016)



加熱室壁面やテーブルプレートなどに 食品くずがついたまま調理しない 発火・火災の原因になります



テーブルプレートは、容器を強く当てた り落としたりしない

ひびや割れるおそれがあり、そのままの使用 は故障の原因になります

ひびや割れた場合はそのまま使用せず、お買 い上げの販売店へ点検をご相談ください。



吸気口・排気口をふさがない

発火・火災の原因になります



本体に水をかけない

誤って水をこぼした場合は、お買い上げの 販売店へ点検をご相談ください。



ドアに無理な力を加えたり、本体に乗ったりしない

ドアがガタつき、電波もれや熱もれによる傷害・やけどの原因になります



空焼き(<mark>29脱臭</mark>)は次の状態で行う

●加熱室内に何も入れない

●窓を開けるか換気扇を使って換気する

油の焼けるにおいや煙が出る場合があります

●煙や臭いなどに敏感な小鳥などの小動物は、別の部屋に移す

## 調理中や調理後は(28清掃と空焼き(29脱臭)運転を含む)



調理を中止するときは「とりけし」ボタンを押す

#### 先に電源プラグを抜くと、火災・感電の原因になります



ドアを開けるときは、のぞき込まない 熱気や水蒸気などで、やけどの原因になります



高温のドアガラス(ファインダー)やテー ブルプレートなどに水をかけない

割れるおそれがあります



高温になっているので、キャビネット ドア・加熱室・テーブルプレート・黒皿・ 焼網などに直接触れない

接触禁止 やけど・けがの原因になります



食品や容器、付属品などの出し入れは、 厚めの乾いたふきんや、市販のオーブン 用手袋を使用する

直接触れると、やけど・けがの原因になります



加熱室内で食品が燃え出したときはドア を開けない

勢いよく燃えるおそれがあります

- 1.すぐに「とりけし」ボタンを押し、運転を 止め、電源プラグを抜く
- 2.本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火 するまで待つ。火がなかなか衰えないとき は水か消火器で消す

鎮火後、そのまま使用せず、お買い求めの販 売店に点検をご相談ください。



ドアを開閉するときは、指のはさみ込 みに注意する

やけど・けがの原因になります

#### オート調理(あたため)や手動調理(レンジ加熱)は

# **八警告**



#### 食品以外は加熱しない

やけど・けが・火災の原因になります 市販のレンジ加熱用の湯たんぽ、哺乳びん (消毒バック)などは加熱しないで ください。



#### 次のような状態のまま加熱しない

やけど・けが・火災の原因になります

- ●鮮度保持剤(脱酸素剤など)を入れた状態
- ●包装や食品にラベルやテープを貼った状態
- ●びんや容器にふたや栓などをした状態
- ●缶詰の缶のままの状態
- ●市販のレトルト食品の袋のままの状態 鮮度保持剤は出す、ラベル・テープははがす、 ふたや栓は外し、缶詰などは別の容器に移し 換えて加熱してください。



#### 生卵やゆで卵(殻付き・殻なしとも)、目玉焼 きは加熱しない

●卵を加熱する場合は、ときほぐしてから加熱 する。卵が破裂して、テーブルプレートやドア ファインダーが破損するおそれがあります









1あたためで飲み物や汁物などを加熱しない 加熱し過ぎとなり、沸とうや突然の沸とうの原 因になります

- ●牛乳・コーヒー・お茶・水などは6牛乳か 38牛乳で加熱する
- ●みそ汁・スープなどは37汁物で加熱する
- ●お酒は39酒かんで加熱する



#### 食品を加熱し過ぎないよう、次のようにする

発火や沸とう・突然の沸とうの原因になります

- ●オート調理は、食品分量・容器など本書記載の内容に従って加熱する
  - ・少量(100g未満)の食品は手動調理で様子を見ながら加熱する
  - ・容器の重さは、食品分量と同じくらいのものを使用して加熱する
- ●手動調理は、時間設定を控えめにし、食品の仕上がりを見ながら加熱する





#### 次の食品は、加熱前と加熱後にかき混ぜる。加熱室から取り出すときは、静かに取り出す

加熱中や加熱後に突然沸騰して飛び散り、やけど・けが・テーブルプレート破損の原因になります

- ●飲み物(水、牛乳、お酒、コーヒー、豆乳など)
  - ●とろみのある物(カレーやシチューなど)
  - ●油脂分の多い物(生クリーム、バターなど)









#### 殻や膜のある食品は、割れ目や切り目を入れてから加熱する

破裂して、やけど・けがの原因になります



調理で加熱しない

やけどの原因になります



乳幼児用ミルクやベビーフードはオート





加熱室に食品を入れない状態で加熱し ない

故障・発火の原因になります



#### 金属製の次の物は使用しない

火花(スパーク)で故障・発火・ガラス破損の 原因になります

●アルミなどで表面加工されたプラスチック容器

●付属品の黒皿・焼網 (オート調理の一部は除く)



●アルミホイル







市販のベビーフードは、別の容器に移 し換えて加熱する

手動調理で様子を見ながら加熱する

(手動調理で様子を見ながら加熱し、仕上がり 温度を確認してください)



ラップなどのおおいは、ゆっくりはがす

蒸気が一気に出てやけどの原因になります



#### 水以外は入れない

アルコール類を入れると発火の原因になり



食器洗い乾燥機や食器乾燥器などで洗 ったり、乾燥したりしない

破損・変形の原因になります



使用するたびに新しい水を入れ換える 前の水は衛生上の問題の発生の原因になり



こまめに洗い、清潔を保つ

洗わないと衛生上の問題の発生の原因になり



破損したまま使わない

水がもれて故障の原因になります



コンロのそばや本体の上など高温にな る場所に置かない

オーブンやグリル加熱などは、本体が高温と なるため、破損・変形の原因になります



熱湯につけたり、熱湯消毒などはしない 破損・変形の原因になります

#### お手入れをするときは



電源プラグを抜いてから行う

(28清掃と29脱臭は運転終了後に 電源プラグを抜いてから行う)

電源プラグ 差し込んだままでは、感電の原因になります



本体各部や付属品などが冷めてから行う

熱いと、やけどの原因になります

#### 異常・故障時は



直ちに「とりけし」ボタンを押し使用を 中止する

火災・感電・けがの原因になります すぐに電源プラグをコンセントから抜き、 お買い上げの販売店に点検・修理をご相 談ください

- ●電源コードや電源プラグが異常に熱い
  - ●焦げくさい臭いがする
  - ●異常な音がする
  - ●火花(スパーク)が出る
  - ●本体に触れるとビリビリと電気を感じる
  - ●ドアに著しいガタつきや変形がある
  - ●加熱が自動的に終了しないときがある

#### お願い

- ●本体は、ラジオ、テレビ、無線機器(無線LAN)やアンテナ線などから3m以上離す 雑音や映像の乱れ、通信エラーの原因になります
- ●落雷のおそれがあるときは、電源プラグをコンセントから抜く 故障の原因になります

#### アース工事が必要なときは

●次の場合は、感電事故を防止するため電気工事士の資格のある者による、施工「D種設置工事」が法律 で義務づけられています。

お買い上げの販売店、電気工事店にご相談ください。(本体価格には工事費は含まれていません)

- ■湿気の多い場所
- 水蒸気が充満する場所、土間・コンクリート床、酒・しょうゆなどを醸造または貯蔵する場所
- ■水気のある場所(漏電遮断機の取り付けも義務づけられています) 水を取り扱う土間、洗い場など水気のある場所
- 地下室など常に水滴が漏出したり、結露する場所

# 加熱のしくみ 8種類の加熱方法があります。



電波(高周波)で食品を加熱します。

電波(高周波)には 3つの性質があります。







水分を含んだ食品には ガラス、陶磁器などの 金属にあたると「反射」 「吸収」されます。

容器は「透過」します。 します。

食品に吸収された電波は、水の分子のまさつ運動を活発にし、熱を発生させます。このまさつ熱で食品をスピーディーに加熱します。


#### レンジ加熱の特長

スピーディーで 経済的です。

水を使わないので 栄養素が保たれます。



色や形、風味が 保たれます。









食品を上ヒーターで加熱し、食品に焦げ目をつけ、 中はやわらかく仕上がります。





熱風ヒーターと上ヒーターで加熱室の温度を均一に 保ち、食品全体を包みこむようにして焼きます。









加熱室にスチーム(100℃前後の水蒸気)を充満させながら レンジ、またはグリル、オーブンと組み合わせて食品を加熱し ます。食品に水分を加えてしっとりやわらかく仕上がります。








加熱室にナノスチーム(最高約400℃の過熱水蒸気)を充 満させながらグリルまたはオーブンと組み合わせて食品を 加熱します。

肉などから余分な脂や魚などの塩分を凝縮水とともに落と してヘルシーに仕上がります。



# 付属品の使いかた

### オート調理で使う付属品

●メニューによって、使う付属品が異なります。操作手順や料理集のイラストに従い、正しくセットしてください。

#### 付属品イラストの見かた

#### 使う付属品の例

付属品の使い

か

テーブルプレートと黒皿を使う場合



#### 付属品のセット位置

テーブルプレートを加熱室底面に、 黒皿を皿受棚の中段にセットする。

#### 給水タンクの状態

水を入れないで本体にセットする。 (「満水」は、水を満水まで入れて 本体にセットする)

付属品の使用について 参照ページ メニュー分類 操作手順 作りかた・コットーブルプレート 黒皿 焼網 給水タンク 1 あたため → P.22、24 → P.23 型型 O N 2 解凍あたため → P.26 → P.27 満水 PYT. 3 スチームあたため → P.26 → P.28 満水 → P.26 4 天ぷらあたため → P.28 → P.25 5 冷凍(左)と冷蔵(右) → P.25 空空 X Q Q 6 牛 乳 → P.26 → P.28 満水 7解 凍 → P.32 → P.33 PAT . 8葉・果菜 → P.34 → P.34 空型 才 9 根 菜 → P.34 → P.34 10 パリッとあたため → P.26 → P.28 調 (冷蔵) 理 満水 ÇVI. 11 パリッとあたため → P.26 → P.28 満水 12 茶わん蒸し → P.35 (**→** P.73) 満水 13 豚肉の蒸し物 → P.35 → P.74 満水 → P.35 (**→** P.72) 14 たいの塩釜焼き 満水 → P.35 15 蒸し焼きいも (**→** P.72) 満水 ₽VI 16 焼きそば → P.35 → P.71 満水 17 焼きとり PYI → P.35 → P.62 空型 18グラタン Q Q → P.35 → P.60

●オート調理では、レンジ出力やオーブン、グリルの温度・時間を自動でコントロールするため 手動調理 → P.16 の場合と異なり下記に記載されている付属品が使えます。

焼網を使う テーブルプレートを使う 黒皿を使う にする

テーブルプレートを使わない





焼網を使わない 

給水タンクを満水

給水タンクを空 にする 🤶

タニュー公叛 参照ページ		ージ	付属品の使用について				
	メニュー分類	操作手順	作りかた・コツ	テーブルプレート	黒皿	焼網	給水タンク
	19 ローストチキン	→ P.37	→ P.63	PYI			満水
	20焼き魚	→ P.36	→ P.68	PYI			満水
	21 オーブン天ぷら	→ P.35	→ P.64	PVI			満水
	22 簡 単 パ ン	→ P.35	→ P.78	FYE			进业
オ 	23 フランスパン	→ P.37	→ P.80		***************************************	B / N	게레지
	24 クリスピーピザ	→ P.37	→ P.81				満水
調理	25 スポンジケーキ	→ P.35	→ P.84	971			満水
埋 	26 肉じゃが	→ P.35	→ P.75	PYI			空
	27 自家製食品	→ P.35	→ P.100	PYI			満水
	28清 掃	→ P.51		PYI			満水
	29 脱 臭	→ P. 5					空
標準	30 ハンバーグ	→P.35、36	→ P.67	PYI			満水
調理	31 鶏のハーブ焼き	→P.35、36	→ P.65				満水
ヘル	32 鶏の照り焼き	→P.35、36	→ P.65	PAT			
シ       	33 鶏のから揚げ	→P.35、36	→ P.66	PAT			
調 理	34 焼 き 豚	→P.35、36	→ P.61				
	35 ご は ん	→ P.28~31	→ P.23				PP.
わが	36 冷凍ごはん	→ P.28~31	→ P.27				
わがや流	37 汁 物	→ P.28~31	→ P.23				
流	38 牛 乳	→ P.28~31	→ P.28				
	39酒 かん	→P.28~31	→ P.108				

## 手動調理で使う付属品

付属品の使い

		3 (1-4) HM					
了 加熱方法	付属品の使用について						
加州八人	テーブルプレート	黒皿	焼網	給水タンク			
レンジ加熱 スチーム	加熱室の底面に セットします	使えません	使えません	水は入れず、 空で本体に セットします			
加熱 スチーム レンジ	PVI	黒皿と皿受棚の間で 火花(スパーク)が発生 し、損傷します	網の間で火花(スパーク) が発生して損傷します。	水を満水まで 入れ、本体に セットします			
グリル				水は入れず、 空で本体に セットします			
グリル加熱 フチーム グリル 熱 ナノスチーム (過熱水蒸気) グリル	加熱室の底面にセットします	使えます	使えます	水を満水まで 入れ、本体に セットします			
オーブン	使えません ただし本書に記載されているオート 調理の追加加熱の場合は使えます。			水は入れず、 空で本体に セットします			
ー ブン加熱 ナノスチーム (過熱水蒸気) オーブン	加熱室の底面にセットします			水を満水まで 入れ、本体に セットします			

※オーブン加熱(オーブン)、グリル加熱(グリル)にて黒皿を使用する際は、テーブルプレートを取り外してください。 テーブルプレートを取り外さない場合、テーブルプレートによって熱が吸収されるため、上手に仕上がりません。

## テーブルプレートのセットのしかた



図のように縁のない辺を両手で持ち 加熱室内に入れ、3個の重量センサー の上にゆっくりと置きます。

#### 取り出しかた

テーブルプレートの手前を両手の指先 で奥に押し、軽く持ち上げてからテー ブルプレートの下に指先を入れ、両手 で静かに引き出します。

#### 

熱くなった加熱室内からのテーブルプレートの出し入れは、やけどのおそれがあるので、厚めの乾いたふきんやお手持ちのオーブン用手袋を使う。

## 給水タンクの使いかた(スチーム機能を使うときセットします。)

#### 取り外しかた


#### 本体から外す

給水タンクに手を かけ、そのまま水平 に引き抜きます。



#### ふたの外しかた

- 1 パイプ部には触れないようにして、給水 タンク全体を軽く持ちます。
- 2 ふたのツバ(右)に指をかけ、右側面全体を持ち上げます。
- 3 ツバ(左)に指をかけ、左側面全体を持ち上げ、 ふたを外します。



#### 水の入れかた

1 給水口ふたを左にまわして 開けます。




2 給水タンクを水平にして 満水ラインまで水(水道 水)を入れます。 給水口から 見える満水 ゲージがか くれる位置 が満水位置

です。



3 給水口ふたを $\triangle$ マークに合わせて差し込み閉めてください。



#### 本体にセットする

給水タンクを水平に持って、本体に入れ、しっかり奥まで 押し込みます。

- ※確実にセットしないと、水もれやスチーム不足の 原因になります。
- ※レッグカバーが奥まで差し込まれていることを確認し、周囲の レッグカバーと同じ位置まで押し込みます。 → P.50

## **^**注意

(変形・破損の原因になります)



●給水タンクには、水以外は入れない。 (アルコール類を入れると発火するおそれがあります。)

#### (健康懸念の原因になります)



給水タンクの水は、使うたびに新しい水 を入れる。 (水は水蒸気となって直接食品に触れるので衛生的で

#### (やけどの原因になります)



スチーム、ナノスチーム(過熱水蒸気)とオーブン やグリルを併用した場合は給水タンク内の 残水が熱くなっているので注意する。

## お願い

新しい水を使用してください。)

- ●給水タンクを5℃以下の環境では使用しない でください。
  - (スチーム、ナノスチーム(過熱水蒸気)調理が上手にできなくなります。)
- ●使用する水は、塩素消毒された水道水を使用してください。なお硬度の高い水を使用した場合は、カルキ(白い粉)が噴出したり長期間使用するとスチーム噴出口が詰まることがあります。噴出口が白く付着が目立つようであれば、国内産のミネラルウォーターをおすすめします。また、下記の水を使うときはカビや雑菌が発生しやすくなるため、毎回給水タンクを洗ってください。 → P.55







・浄水器の水

・ミネラルウォーター ・井戸水など

- ■スチーム調理終了後、お手入れとパイプの水抜きを行ってください。
   → P.51
   そのまま放置すると、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。
   → P.50
- ●スチーム、ナノスチーム(過熱水蒸気)を使う場合 は給水タンクの満水ラインまで水を入れ、確実に 本体にセットしてください。水が少なかったり、 半挿入で行うと「給水」表示が出てスチームが 止まり、仕上がりが悪くなります。 → P.57
- ●使用しない場合は、空にして本体に取り付けてお いてください。

# 使える容器・使えない容器



- ■レンジ加熱とオーブン、グリル加熱を間違えないでください。間違えると食品や容器が 発煙・発火することがあります。加熱する前に、加熱の種類を確認してください。
- ■プラスチック類は家庭用品質表示法に基づく耐熱温度表示をごらんください。
- ■材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。

## プラスチック容器

耐熱性のある プラスチック容器 ポリプロピレン製など



その他の プラスチック容器



耐熱性のある



日常使っている 陶器·磁器 茶わん・皿など



耐熱性のある ガラス容器



耐熱性のない ガラス容器

強化ガラス クリスタルガラス カットグラスなど





ラップ類

金属容器・金ぐし・ アルミホイルなど

その他



竹·木·籐·紙· ニス塗り・漆塗り 容器など

使える容器・

使えない容器



耐熱温度が140℃以上 のもので、「電子レンジ 使用可」の表示のある ものを使います。

ただし、砂糖、バター、油 を使った料理は高温に なり、容器が変形してし まうので使えません。

耐熱温度が140℃未満 のもの(ポリエチレン、 スチロール樹脂など)や 耐熱温度が高くても電 波で変質するもの(メラ ミン、フェノール、ユリア 樹脂、アルミなどで表面 加工した樹脂など)は使 えません。

ただし、7解凍のときに だけ、発泡スチロールの トレーが使えます。



ただし、色絵付け、ひび 模様、金、銀模様のある ものは、器を傷めたり、 火花(スパーク)が出る ので使えません。 また素焼きの陶器など 吸水性の高いものや、 長時間浸水させた陶器、 磁器は、熱くなることが あるので注意してくだ さい。



ただし、加熱後、急 冷すると割れるこ とがあります。



耐熱温度が140℃ 以上のものは使え ます。

ただし、油、バター、 砂糖を使った料理 は高温になり、ラッ プが溶けてしまう ので使えません。 オーブン・グリル加 熱後は、加熱室が熱く ラップ類が溶ける おそれがあるので 注意してください。



電波を反射するので使 えません。

ただし、アルミホイルは 電波を反射する性質を 利用し、加熱しすぎる部 分をおおうなど、部分的 に使えます。 このとき、加熱室壁面、 ドアファインダーに触れ

ると火花(スパーク)が 出て、破損や故障のおそ れがあるので注意して ください。



げたり、ひび割れす ることがあるので 使えません。 とくに針金を使っ ているものは燃え やすくなります。

ただし、竹ぐし、楊枝、 紙は料理集に記載 している使い方に 限り使えます。



ただし、「グリル、オーブ ン使用可工の表示のあ るものは使えます。









ただし、加熱後、急 冷すると割れるこ とがあります。



ただし、発酵では使 えます。



ただし、取っ手がプラス チックのものは使えま せん。



ただし、硫酸紙や 耐熱性の加工を 施した紙製品は 使えます。

18

# コ

# 上手な使いかた・調理のコツ

#### 食品の分量と容器の大きさ・重さ



100g未満

100g~900g

あたためる

調理する





容器の大きさ・重さ





食品が7~8分目に なる容器が目安

食品分量と同じくらいの 重さが目安

#### オート調理

メニュー 選択 温度 時間



手動調理

メニュー 選択 温度 時間





オート調理や手動調理は、本書に記載 されている分量や容器に従ってください。

> 食品の分量や容器は本書の該当 ページに従ってください。



## 食品を置く位置

■中央部に置く。







(レンジ加熱の場合)

(オーブン加熱の場合)

## 2個以上の食品の同時あたため

■オート調理で同じ食品 を2個以上同時にあたた める場合は、食品の分量 や容器の大きさ・重さを 同じくらいにします。

■お総菜は少し間を離して、飲み物は中央に寄せて置きます。







- ■オート調理で保存温度や種類の異なる食品を2品同時にあたためる場合
- ●常温と常温、常温と冷蔵、冷蔵と冷蔵の2品同時あたためは「あたため (→ P.24)
- ◆冷凍と冷蔵の2品同時あたためは 5冷凍(左)と冷蔵(右) (→ P.25)
- ●上記以外の食品は手動調理で様子を見ながらあたためます。 → P.38~39

#### オート調理の仕上がり調節

■ 什上がり調節(あたためや焼き加減調節)は 「中」に自動設定されますが、お好みで調節 できます。調節は、仕上がりランプ点灯中 (#1577)を押してマークを希望の位置に設定し ます。



※メニューによっては「強・中・弱」の 5段階と「強中弱」の3段階の 調節となります。

※6牛乳と容器を登録した場合の35ごはん~39酒かんは前回の仕上がり設定を記憶しています。

## 調理中の仕上がり状態確認

■調理中のドアの開閉はできるだけさけ、 開閉するときは短時間にする。

(確認はドアごしに



※温度を下げないためです

開閉する ときは短時間に

※ドアを開けると調理は中断されます。

#### オート調理後の追加加熱

■追加加熱は、手動調理で様子を見ながら行う。

オート調理終了

こんなときは・・・・・ ●もう少し熱くしたい ●もう少し焼きたい

手動調理で様 子を見ながら 追加加熱する



上手な使い

かた

調理の

コッ

## 調理後の食品(容器)や付属品の取り出し

## 注意



(やけどの原因 になります)

調理中や調理終了後は食 品や容器、付属品、加熱室、 ドアなど各部が熱くなる 場合があるので、注意する。 ■調理が終了したら、食品を早めに出す。

※余熱で什上がりが変わることがあるためです。

取り出し忘れ防止のために調理終了後、 ドアが開けられるまでに、1分ごとに「ピ ピピッ」と3回鳴ってお知らせします。

※オーブン、グリル調理で黒皿を取り出すときは、 中央部分を厚めの乾いたふきんやお手持ちの オーブン用手袋を使い両手で取り出します。

調理終了音が鳴ったら 取り出してください。



#### 終了音(メロディー)の切り替え

■ 終了音(メロディー) は「ブザー音」や「無音」 に切り替えられます。

「0」を表示させる

ドアを開閉して表示部に



メロディー音とブザー音の切り替えは を3秒間押す ブザー音とメロディー音を無音に切り替えるには

を3秒間押す

表示部に「0」が表示すると 切り替えが完了です

「ピッ」とブザー音が鳴り、

※無音をメロディー音に切り替えるには がや流 か 8巻8計画 を3秒間押します。

# オート調理(あたためる)

# ごはん、お総菜のあたため

1あたため

常温や冷蔵で保存した食品をあたためます。

飲み物(牛乳、コーヒー、豆乳、お茶、水など)は 6牛乳 → P.26 または

「わがや流」38牛乳であたためます。→ P.29~31

冷凍保存(ホームフリージング)した食品は 2解凍あたため であたためます。 → P.26~27







食品を入れた容器や皿を、テーブル プレートの中央に置き、ドアを閉める




#### を押してスタートする

#### |1 あたため|(常温や冷蔵保存品)


- ●メニュー番号「╏」を表示し、自動的に 加熱がスタートします
- ※2解凍あたため は 参 を回し、メニュー 番号「2」を選択します。→ P.26~27

#### 仕上がり調節をするときは

(加熱時間を表示する前に調節します。)



お願い ● 1あたため は、ドアを閉めて約10分以内 (表示部に「0」が表示されている間)に押して ください。ドアを開閉して約10分を過ぎると スタートしません。ドアを開閉して押してく ださい。



#### ■仕上がり調節のしかた

仕上がりは「中(標準)」に自動 設定されます。調節は「仕上が りランプ」点灯中に「吐上が」を押 して、マークを希望の位置に設(弱) 定します。



●ごはんのあたためは、1あたため仕上がり調節やや弱、冷凍ごはんの解凍あたためは2解凍あたためで加熱します。 → P.23、26~27

#### 次の食品は「手動調理」で様子をみながらあたためる

**→**P.38~39

#### |1あたため||2解凍あたため||3スチームあたため|ではあたためられません。

- ●重量が100a 未満の食品
- ●まんじゅう
- ●パン類
- ●冷凍野菜
- ●市販のおにぎり
  ●乳幼児用ミルク、
  - ベビーフード
- ●市販の調理 済み食品

















100g未満

し換えます し換えます

## あたためられる食品と上手なあたためかた ォート調理 1 あたため

■お総菜やご家庭で調理した食品で、分量と容器の重さは同じくらいにしてください。

■一度にあたためられる量は、食品と容器を合わせて1800gまでが目安です。

■食品の温度は、常温は約20℃、冷蔵は0~10℃が目安です。

■わがや流であたためられる食品の量は1人分が適量です。 → P.30

食品はラップなどの おおいをする。

このマークの付いた

常温や冷蔵保存した食品をあたためる オート調理 1あたため



ごはん・おにぎり

加熱後、かき混ぜる。

仕上がり調節やや弱で加熱する。おにぎりは皿にのせる。

チャーハン・ピラフ

スパゲッティ・焼きそば

皿に入れる。加熱後、かき混ぜる。



焼き魚

飛び散ることがあるのでおおいをする。



ハンバーグ

ソースは飛び散ることがあるので加熱後にかける。



焼きとり・焼き肉

皿に並べる。たれを塗ってから加熱する。

天ぷら・フライ・コロッケ

皿に並べる。えびやいかは飛び散ることがあるのでおおいをする。 分量の少ないときは仕上がり調節 やや弱 または 弱 に合わせる。

い ため

揚げ

物

こは

ん物

め

h



野菜のいため物・酢豚・八宝菜

容器に入れる。野菜いためが乾燥している場合は、バターかサラダ油を加える。 加熱後、かき混ぜる。



野菜の煮物・おでん(たまごは取り除く)

容器に入れて、煮汁をかける。

容器に入れて、煮汁をかける。煮魚は身が飛び散ることがあるので、 深めの皿を使い、おおいをする。



蒸

シューマイ

少しすき間をあけて皿に並べ、水分を補ってから加熱する。乾燥ぎみのときは、 サッと水にくぐらせる。

(とろみのある物)



カレー・シチュー

えびやいか、丸ごとのマッシュルームは飛び散ることがあるので おおいをする。加熱後かき混ぜる。(丸ごとのマッシュルームは あらかじめ取り除き加熱後、加える)仕上がり調節でや強力を強った合わせる。

※みそ汁・スープなどは、37汁物で加熱します。使用する容器は、陶磁器や耐熱性の ある容器を使います。→ P.18~19 漆器や耐熱性のない容器は使えません。

#### 常温や冷蔵で保存した食品の

1あたため

使用付属品

テーブルプレート

給水タンク

空

### 異なる2品(ごはん・お総菜など)の同時あたため

冷凍保存(ホームフリージング)した食品は、常温の食品との同時あたためはできません。 (冷凍保存食品は上手にあたたまりません)

お知らせドアを開けると電源が入ります。



2品をテーブルプレートの上に 間隔をあけて置き、ドアを閉める



を押してスタートする


1あたため (常温や冷蔵保存品)

●メニュー番号「┨」を表示し、自動的に 加熱がスタートします

仕上がり調節をするときは → P.22



終了音が鳴ったら食品を取り出す



#### 異なる2品(冷蔵や常温のもの)をあたためるコツ

#### ●あたためられる食品

冷蔵または常温の食品です。

#### ●食品の分量

- ·1品の分量は約100~300gです。
- ・2品の分量をほぼ同じにします。
- 分量の目安は、一方の分量に対し、片方は0.7~1.3

(例:ごはん150gとお総菜100~200g) (この分量以外はオート調理できません。手動調理 で様子を見ながら加熱してください。)

#### ●容器の大きさ

食品の分量にあった大きさ、重さの容器を使います。 2品とも同程度の大きさ、重さの容器を使います。

#### ●上手に仕上げるには

食品により、飛び散りを防いだり適温にあたためる ためラップなどのおおいが必要です。

- ・タレ、ソース、煮汁のかかった食品
- ・カレー、シチューなどのとろみのある食品
- ・生クリーム、バターなどの油脂分の多いものが 入った食品

表面が乾燥ぎみの時や、やわらかく仕上げたい場合 は水やお酒をふるか霧を吹きます。

カレー、シチュー、野菜いためなどは、加熱後よく かき混ぜます。

食品の種類によって仕上がり調節を使い分けます。 → P.23

#### 次の場合はうまくあたたまりません

1品ずつ 2解凍あたため であたためます。 → P.26~27

- ●2品同時あたために向かない組合せの例
- ・塩分の多い食品と糖分の多い食品 (例:スープと砂糖を入れたコーヒー)
- ・汁気の多い食品と少ない食品 (例:シチューとパン)
- 手動調理で様子を見ながらあたためます。 → P.38~39
- ●牛乳、コーヒーなどの飲み物は、それ以外の食 品との2品同時あたためはできません。

各々の種類だけを6牛乳であたためてください。

●オート調理のあたためができない食品は、 2品同時あたためはできません。 → P.22

手動調理で様子を見ながらあたためます。 → P.38~39


# オート調理(あたためる)

#### 冷凍や冷蔵で保存した食品の

5冷凍(左)と冷蔵(右)


## 異なる2品(冷凍ごはん・お総菜など)の同時あたため

常温保存食品は、冷凍保存食品との同時あたためはできません。 (常温保存食品が熱くなりすぎます)





お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。



なるようにテーブルプレートの上に 間隔をあけて置き、ドアを閉める

メニュー 選択 温度 時間


メニュー番号「「」 を回し を選択する

仕上がり調節をするときは → P.21

メニュー 選択 温度 時間

を押してスタートする


終了音が鳴ったら食品を取り出す



### ォート調理 5冷凍(左)と冷蔵(右) のコツ

●食品を置く位置は(置く位置が決まっています)

左側:冷凍保存の食品 右側:冷蔵保存の食品



左側 冷凍品 右側冷蔵品

- ●食品の分量は → P.24
- ●加熱する食品は

チルド食品、調理済み冷凍食品のハンバーグや焼きおに ぎりなどの焼き物、揚げ物、フライを加熱します。

- ●容器の大きさ → P.24
- ●上手に仕上げるには → P.24
- ●オート調理のあたためのできない食品は同時に あたためることができません。 → P.22 手動調理で様子を見ながらあたためてください。 → P.38~39
- ●牛乳、コーヒーなどの飲み物は、それ以外の食 品との2品同時あたためはできません。

各々の種類だけを6牛乳であたためてください。 → P.26

表面が乾燥ぎみの時や、やわらかく仕上げたい場合 は水やお酒をふるか霧を吹きます。

カレー、シチュー、野菜いためなどは、加熱後よく かき混ぜます。

·調理

# ·卜調理

# オート調理(あたためる)

## 解凍あたため、スチームあたため、飲み物、パリッとあたため

- ■冷凍ごはんや冷凍お総菜をあたためます。 2 解凍あたため
- ■ごはんやお総菜をスチームで包み込みふっくらあたためます。 3 スチームあたため
- ■天ぷらなどの揚げ物をパリッとあたためます。4天ぷらあたため
- ■牛乳やコーヒー、お茶、豆乳、水などの、飲み物をあたためます。6 牛 乳
- お酒は「わがや流」39酒かんであたためます。 → P.108
- ■市販のチルド食品・冷凍のお総菜をあたためます。10パリッとあたため(冷蔵)||11パリッとあたため(冷凍)|



お知らせドアを開けると電源が入ります。

メニューに合った付属品と食品を入れ、 ドアを閉める。

スチームを使うメニューは、給水タンク に満水まで水を入れる



希望のメニュー番号を 選択する

仕上がり調節をするときは → P.21

※6牛乳は什上がり調節の設定を記憶します。



を押してスタートする



終了音が鳴ったら食品を取り出す

※スチーム使用後は、本体が冷めてから加熱室や ドアの水滴をふき取ります。(→P.50)









4天ぷらあたため 10パリッとあたため(冷蔵)

11パリッとあたため(冷凍)





## あたためられる食品と上手なあたためかた オート調理 2解凍あたため

■お総菜やご家庭で調理した食品で、分量と容器の重さは同じくらいにしてください。

■一度にあたためられる量は、食品と容器を合わせて1800gまでが目安です。

このマークの付いた 食品はラップなどの おおいをする。

### ■食品の温度は、冷凍は約-18℃が目安です。 冷凍保存した食品を解凍してあたためる オート調理 2解凍あたため 冷凍ごはん・おにぎり こは 四角形に形作ったごはんを平皿にのせる。 2個以上のときは分量を同じにして、中央にのせる。 ん物 冷凍チャーハン・ピラフ ほぐして皿に入れる。加熱後、かき混ぜる。 冷凍スパゲッティ・焼きそば め 皿に入れる。加熱後、かき混ぜる。 ん類 冷凍ハンバーグ 焼き物 皿にのせる。加熱後、裏返して しばらくおく。 冷凍天ぷら・フライ・コロッケ 揚げ 皿に並べる。仕上がり調節やや弱か弱に合わせる。 油が気になるときは、加熱後、ペーパータオルでとる。 冷凍八宝菜・ミートボール いため 容器に入れる。加熱後、かき混ぜる。 蒸 冷凍シューマイ





サッと水にくぐらせて皿に並べる。 加熱後はすぐにラップを外す。





#### 冷凍力レー・シチュー

容器に入れ、おおいをする。ふたの代わりにラップをするときは、 ゆとりをもっておおい、仕上がり調節やや強か強に合わせる。 加熱後、かたまりをほぐし、かき混ぜる。



·調理


#### スチームを使った上手なあたためかた オート調理 <mark>3スチームあたため</mark>

●あたためられる食品は

常温や冷蔵保存のごはんやシューマイ、焼きそばなどです。 仕上がり調節 やや強 で加熱します。

●ラップなどのおおいはしません スチームで食品の乾燥を防ぎながら、 しっとりふっくらあたためます。

●一度にあたためられる食品の分量は



●容器の種類は

陶磁器や耐熱性のガラス容器を使います。

●冷蔵保存の食品は

- ●調理済み冷凍食品は上手にあたたまりません。 2解凍あたためを使ってください。 → P.26~27
- ●冷凍のごはんや冷凍のお総菜は上手にあたたまりません。 2解凍あたため を使ってください。 → P.26~27
- 3スチームあたため であたためられない食品 → P.22 手動調理(レンジ加熱)で様子を見ながら加熱 します。 → P.38~39

#### 揚げ物の上手なあたためかた

4天ぷらあたため

●あたためられる食品は 常温や冷蔵保存の揚げ物です。

●一度にあたためられる揚げ物の分量は

| 常温や冷蔵保存の揚げ物 | 100~500a

●100g未満のあたためはできません。 100g以上にするか 中段に黒皿をのせ ナノスチーム オーブン 予熱 無 180℃ で様子を見ながら加熱します。 → P.45

●天ぷらなど加熱後に底面が ベタつくときは、ペーパー タオルなどで油分をとります。



#### 飲み物の上手なあたためかた オート調理 6 牛 乳

●あたためられる飲み物は 冷蔵保存の牛乳と常温のコーヒー、お茶、水などです。

●一度にあたためられる分量[1~4杯分]は

牛乳(冷蔵品)	200~800mL
コーヒー	150~600mL
お茶	180~720mL
水	180~720mL

●2個以上を同時にあたためる場合は

テーブルプレートの中央に 寄せて置きます。



●容器の種類と飲み物の入れかた

容器はマグカップやコップを使い、飲み物を 容器の7~8分目まで入れます。 半分以下の少量で加熱すると、 加熱室から取り出した後でも、 突然沸とうして飛び散り、や けどすることがありますので 手動調理で加熱します。 → P.39、49



●牛乳びんでの加熱はできません。

●牛乳は冷蔵室から出したての ものを使います。



## 市販のチルド食品・冷凍のお総菜のあたためかた

●食品の種類によって使い分けます。

10パリッとあたため(冷蔵)は、常温や冷蔵保存の調理済み 食品やチルド食品を加熱します。 11パリッとあたため(冷凍) は、調理済み冷凍食品を加熱します。 → P.105

●一度にあたためられる分量は

1人分(約100g)~6人分までです。(この分量以外は オート調理ではできません)

- ●100g未満のあたためはできません。
- ●重量センサーが働きますので陶磁器や耐熱性の皿は使わないで焼網を使います。
- ●食品を取り出すときは

厚手の乾いたふきんやお手持ちのオーブン用手袋を 使って、食品をのせたまま焼網を取り出すか、菜ばし を使って食品を直接取り出します。

●脂が気になるときは

メニューによっては余分な脂がテーブルプレート上に落ち、 たまることがあります。テーブルプレートにペーパータオ ルを敷いて加熱します。

#### ●加熱する食品は

チルド食品、調理済み冷凍食品のハンバーグや焼き おにぎりなどの焼き物、揚げ物、フライを加熱しま す。100g未満の物や小さくて焼網にのせにくい物 は、黒皿に直接、またはオーブンシートを敷いた上 に並べ、中段に入れてオーブント熱無 210℃で 様子を見ながら加熱します。 → P.44

(火災の原因になります)

- ●テーブルプレートや焼網にアルミホイルは敷か **ないでください。**(火花(スパーク)の原因になります)
- 10パリッとあたため(冷蔵) 、11パリッとあたため(冷凍) で少量 の食品を加熱すると焦げることがあるので注意する。 1個約50g未満のものは3個以上(100g以上)にして 加熱します。

# オート調理 (あたためる)

## 「わがや流」でごはん、おかず、飲み物をあたためる

「わがや流」は、食品の正味の分量を計り、設定された好みのあたため加減を記憶して、食品の分量が変わっても、同じ あたため加減に仕上げる機能です。食品の正味の分量を計るため、使う容器の登録が必要です。以下の手順で登録します。

## 容器登録のしかた





登録したい容器を、空の状態でテーブル

プレートの中央に置き、ドアを閉める

を押す

容器計量ランプが点滅します

お知らせドアを開けると電源が入ります。

メニュー 選択 温度 時間 メニュー番号「イド」と容器 を回し 番号「?」を選択する



約6秒後にピーと鳴ったら容器の計量が 終り、表示部に「M」が表示されて約15秒後 「0」表示となり登録が終わります。

■登録した設定ですぐに食品をあたためるときは 容器計量後、表示部に「O」が表示される前に「咖啡」を 押して、登録した容器に食品を入れ、テーブルプレート の中央に置き、ドアを閉め (愛) を押してスタートする

強 [オート] ・ テーブル 中 ・ 弱 35 容器 使用付属品

例: 35ごはん に使用する容器を、容器番号を「 🗗 」に登録する場合





#### 登録できるメニューと容器番号

- ●35ごはん~39酒かんまで各メニューの容器番号1~4にそれぞれ1種類、合計20種類の容器が登録できます。
- ●同じメニュー番号の同じ容器番号に別の容器を登録すると、前回の登録の内容は消えます。
- 電源プラグを抜いたときや停電した場合でも記憶しています。
- 「『空歌』を3秒間押すと登録した 35ごはん ~ 39酒かん の内容を全て消すことができます。 「ピッ」 とブザー音が鳴り、表示部に 「 --- 」を表示すると、登録した内容が全て消えます。メニューごとに登録したそれぞれの内容を個別に消すことはできません。
- ■容器計量せずにあたためる場合
- ①食品を入れた容器や皿をテーブルプレートの中央に置き、ドアを閉める
- ② 摩 を押して を回してメニューを選択し、 を押してスタートする
- ※容器を登録していないメニューを選択すると、あらかじめ登録されている標準的な容器の重さで加熱時間を計算します。
- ※容器を登録したメニューを選択すると登録された容器の重さで加熱時間を計算します。

が

や流あたた

お知らせドアを開けると電源が入ります。 登録した容器に食品を入れ、テーブル

プレートの中央に置き、ドアを閉める

わがや流しを押す

メニュー 選択 温度 時間

わがや流あたため

を回し登録したメニュー番号 「引」と容器番号「フ」を選択する

仕上がり調節をするときは → P.21

を押してスタートする


什上がり調節の設定は記憶されます

終了音が鳴ったら食品を取り出す

使用付属品 テーブルプレー 給水タンク

例: 35ごはんのあたためを、容器番号「ご」に 登録した容器で行う場合





#### 登録した容器での上手なあたためかた

	食品の分量	食品の温度	あたためのコツ
35ご はん	100~300g	常温	→ P.23
36冷凍ごはん	100~300g	冷凍	→ P.27
37汁物	100~300g	常温	→ P.23
38牛 乳	100~400mL	冷蔵	→ P.28
39酒かん	100~300mL	常温	→ P.108

- ※ 常温は約20℃、冷蔵は約0℃~約10℃、冷凍は 約-18℃を基準にしています。
- ※ 冷蔵のごはん、常温のおかずは 1あたため であたた
- ※冷蔵の汁物、常温の牛乳、冷蔵のお酒は、手動調理 で様子を見ながら加熱します。 → P.39、49

同程度の大きさ、形状、重さであれば、容器2個を 同時に登録して使うこともできます。

- ●容器の大きさ、形状が異なると、加熱むらの原因と
- ●食品の種類、分量も同じにしてください。
- ●食品の分量は左表の2倍が目安です。ただし、 38牛乳 39酒かん は500mLまでにしてください。
- ※上表の分量は、1人分です。 ●食品の置きかたは、テーブルプレート中央に寄せて 並べてください。(右図参照)
  - ●食品の種類や分量によっては、 左右の仕上がりが若干変わる ことがあります。




3個以上を同時に登録して使うことはできません。 (加熱むらとなり上手にあたたまりません)

## 容器の重さを登録しないであたためる

お手持ちの容器の重さを登録しないで計量して、ごはんやおかずなどをお好みに仕上げることができます。

お知らせドアを開けると電源が入ります。



使用付属品 テーブルプレート 給水タンク 空

空の容器をテーブルプレートの中央に 置き、ドアを閉める

例: 登録していない茶わんで35ごはんをあたためる場合

かがや流 を押す

を回しメニュー番号「35」と 登録なし「一」を選択する

器量を押す

約6秒後、ピーと鳴ったら容器の計量が完了

計量した容器に食品を入れテーブル プレートの中央に置きドアを閉める


仕上がり調節をするときは → P.21


を押してスタートする

※容器を登録しない場合、什上がり調節の 設定は記憶されません

終了音が鳴ったら食品を取り出す







がや流あたた